

## Arbeitsanweisung 2 Blatt 1 Ladungssicherung Fa. Ziegelwerk Arnach

### Ziegelpaletten

#### Verladung und Sicherung mit Rungensystem

Ladefläche muss besenrein und im Winter eisfrei sein.

1. Formschlüssige Verladung an die Rungen vorne links und mitte bzw. rechts an die Klammer des Krans.



2. Paletten in Querrichtung an das Gurtsystem mit den Rungen anladen. Bei Abständen nach hinten ist die letzte Palettenreihe durch Niederzurren zu sichern.



3. Bei Palettenüberstand in Längsrichtung die Palettenreihe oder 2 Paletten mit Kantenschutzwinkel einmal niederzurren.

## Arbeitsanweisung 2 Blatt 2 Ladungssicherung Fa. Ziegelwerk Arnach

### Ziegelpaletten

#### Verladung und Sicherung sonstige Fahrzeuge

<p><b>4.</b> Generell nach vorn formschlüssig zur Stirnwand oder durch Kopfbucht oder durch Ausfüllen von Leerpalletten formschlüssig nach vorn sichern.</p>	
<p><b>5.</b> Jede Ladereihe oder zwei Reihen in Querrichtung mit stabilem Kantenschutz sichern.</p>	
<p><b>6.</b> Bei Palettenüberstand in Längsrichtung sind die Paletten durch die Niederzurrung gegen Kippen gesichert.</p>	